



QUICK START GUIDE  
FOR **KIDYTIMER**

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.

# PRODUCT INSTRUCTION

## TIMER WITH LED

Electronic Timer with LED

## FEATURES

Pro name: KIDYTIMER

Material: ABS and PMMA

Voltage: DC 5V

Battery: Inner battery Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (included)

Accessory: USB-C cable

Weight: 182g

Dimensions: 108 x 108 x 102 mm

## PACKAGING

1 x Timer


1 x USB-C Charging Cable

1 x User's Manual

1 X color box packaging

## ELECTRICITY SUPPLY

Use always the furnished cable to power the KIDYTIMER  
(AC/DC adaptor not included, USB plug)



## WARRANTY AND SERVICE

### WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

### SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.

Warranty does not cover parts other than KIDYTIMER itself.

6 month limited warranty is applied on the battery.

Keep out of the reach of children under 3 years. Under these circumstances, warranty doesn't apply:

- A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
- B. Warranty expired
- C. Failure to present the Warranty Card
- D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
- E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
- F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force
- G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items (bumps, accidents, improper handling, liquid spillage, drops, etc.)
- H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxidation and, in general, chemical products or substances that may alter the product
- I. Product used with water, in the rain.


## BATTERY INFORMATION

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.


You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage.

Found damage should discontinue the use until the repair is done.


## PRODUCT DESCRIPTION



## TIME SETTING



# COUNTDOWN





SCHNELLSTART-  
ANLEITUNG FÜR  
**KIDYTIMER**

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## TIMER MIT LED

Elektronische Zeitschaltuhr mit LED

## FEATURES

Name des Herstellers:

KIDYTIMER Material: ABS und PMMA

Spannung: DC 5V

Akku: Innerer Akku Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (enthalten)

Zubehör: USB-C-Kabel

Gewicht: 182g

Abmessungen: 108 x 108 x 102 mm

## VERPACKUNG

1 x Zeitschaltuhr

1 x USB-C-Ladekabel


1 x Benutzerhandbuch

1 X Farbkarton Verpackung

## ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um den

KIDYTIMER mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht enthalten, USB-Stecker)



## GARANTIE UND SERVICE

### GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben

### SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßigem Gebrauch. Die Garantie deckt keine anderen Teile als den KIDYTIMER selbst ab. Auf den Akku wird eine 6-monatige beschränkte Garantie gewährt. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Unter diesen Umständen ist die Garantie nicht gültig:


- A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken
- B. Garantie ist abgelaufen
- C. Nichtvorlage des Garantiescheins
- D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar
- E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör
- F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt
- G. Mängel, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen oder missbräuchlichen Gebrauch der Gegenstände verursacht wurden (Stöße, Unfälle, unsachgemäße Handhabung, verschüttete Flüssigkeiten, Tropfen usw.)
- H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und allgemein durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können, verursacht werden
- I. Das Produkt wird mit Wasser und im Regen verwendet.

## AKKU-INFORMATIONEN


Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Sie sollten regelmäßig die Drähte, Stecker, Gehäuse und andere Teile auf Schäden überprüfen. Gefundene Schäden sollten die Verwendung einstellen, bis die Reparatur durchgeführt wird.




## PRODUKTBEZEICHNUNG



## ZEIT EINSTELLEN



# COUNTDOWN





HURTIG  
STARTVEJLEDNING  
FOR  
**KIDYTIMER**

For at få en bedre brugeroplevelse bedes du læse instruktionerne omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

## TIMER MED LED

Elektronisk timer med LED

## FUNKTIONER

Pro-navn: KIDYTIMER

Materiale: ABS og PMMA

Spænding: DC 5V

Batteri: Indvendigt batteri Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (medfølger)

Tilbehør: USB-C-kabel

Vægt: 182 g

Dimensioner: 108 x 108 x 102 mm

## EMBALLAGE

1 X Timer


1 X USB-C-opladerkabel

1 X Brugervejledning

1 X Emballage i farvekasse

## ELFORSYNING

Brug altid det medfølgende kabel til at forsyne KIDYTIMER med strøm (AC/DC-adapter medfølger ikke, USB-stik).



## GARANTI OG SERVICE

### GARANTI

Kontakt det salgssted, hvor du købte produktet.

### SERVICE

2 års garanti (fra købsdato) under forudsætning af korrekt brug.

Garantien dækker ikke andre dele end selve KIDYTIMER.

Der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet.


Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Under disse omstændigheder gælder garantien ikke:

- A. Kunstig ødelæggelse, upassende brug eller brug til kommercielle formål
- B. Garantien er udløbet
- C. Manglende fremvisning af garantikortet
- D. Indholdet af garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske objekt. Eller sløret og uigenkendeligt
- E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret
- F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ekstern kraft
- G. Defekter forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne (stød, ulykker, forkert håndtering, væskespild, dråber osv.).
- H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugtighed, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet.
- I. Produktet bruges med vand, i regnvejr.


## BATTERIOPLYSNINGER

Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Hvis du finder skader, bør du stoppe med at bruge den, indtil den er repareret.


## PRODUKTBESKRIVELSE



## TIDSINDSTILLING



# TÆLLING





GUÍA DE INICIO DE  
**KIDYTIMER**

Para una mejor experiencia de uso, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.



## INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

### TEMPORIZADOR CON LED

Temporizador electrónico con LED

### CARACTERÍSTICAS

Nombre del fabricante: KIDYTIMER

Material: ABS y PMMA

Tensión: DC 5V

Batería: Batería interna Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (incluida)

Accesorios: Cable USB-C

Peso: 391 g

Dimensiones: 108 x 108 x 102 mm

### EMBALAJE

1 x Temporizador


1 x Cable de carga USB-C

1 x Manual de usuario

1 X Embalaje de cartón en color

### SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilice siempre el cable suministrado para alimentar el KIDYTIMER (adaptador CA/CC no incluido, enchufe USB).



## GARANTÍA Y SERVICIO

### GARANTÍA

Póngase en contacto con el punto de venta en el que adquirió el producto.

### SERVICIO


Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) si se utiliza correctamente. La garantía no cubre ninguna otra pieza que no sea el propio KIDYTIMER. La batería está cubierta por una garantía limitada de 6 meses. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. La garantía no es válida en estas circunstancias:

- A. Destrucción artificial, uso indebido o uso con fines comerciales
- B. Garantía caducada
- C. No presentación del certificado de garantía
- D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible
- E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios.
- F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por desastres naturales o fuerza externa
- G. Defectos causados por un uso inadecuado, negligente o abusivo de los artículos (golpes, accidentes, manipulación incorrecta, derrame de líquidos, caídas, etc.).
- H. Daños causados por presión, torsión, humedad, temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, por productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto.
- I. El producto se utiliza con agua y bajo la lluvia.


## INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Las pilas recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto. Debe comprobar periódicamente si los cables, las bujías, la carcasa y otras piezas presentan daños. Cualquier daño encontrado debe interrumpir su uso hasta que el se lleve a cabo la reparación.


## NOMBRE DEL PRODUCTO



## FIJAR TIEMPO



# CUENTA ATRÁS





GUIDE DE  
DÉMARRAGE  
RAPIDE POUR  
**KIDYTIMER**

Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

# INSTRUCTIONS RELATIVES AU PRODUIT

## MINUTERIE AVEC LED

Minuterie électronique avec LED

## CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : KIDYTIMER

Matériau : ABS et PMMA

Tension : DC 5V

Batterie : batterie interne Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (incluse)

Accessoire : Câble USB-C

Poids : 391g

Dimensions : 108 x 108 x 102 mm

## EMBALLAGE

1 x Minuteur


1 x Câble de charge USB-C

1 x Manuel de l'utilisateur

1 X emballage en boîte de couleur

## APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le KIDYTIMER (adaptateur AC/DC non inclus, prise USB).



## GARANTIE ET SERVICE

### GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

### SERVICE


Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que le KIDYTIMER lui-même. La batterie bénéficie d'une garantie limitée de 6 mois. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :

- A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou à des fins commerciales
- B. Garantie expirée
- C. Non présentation de la carte de garantie
- D. Le contenu de la carte de garantie ne correspond pas à l'objet réel. Ou flou et méconnaissable
- E. Salissures et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires
- F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure
- G. Les défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou un usage abusif des articles (chocs, accidents, mauvaise manipulation, renversement de liquide, chutes, etc.)
- H. Les dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des températures extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits chimiques ou les substances susceptibles d'altérer le produit.
- I. Produit utilisé avec de l'eau, sous la pluie.


## INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Il convient de vérifier périodiquement que les fils, les fiches, l'enveloppe et les autres pièces ne sont pas endommagés. Si des dommages sont constatés, il faut cesser d'utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit réparé.

## DESCRIPTION DU PRODUIT




## RÉGLAGE DE LA DURÉE





# DÉCOMPTE





GUIDA RAPIDA PER  
**KIDYTIMER**

Per una migliore esperienza d'uso, leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

# ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO

## TIMER CON LED

Timer elettronico con LED

## CARATTERISTICHE

Nome prodotto: KIDYTIMER

Materiale: ABS e PMMA

Tensione: DC 5V

Batteria: batteria interna agli ioni di litio 3,7V 800 mAh 2,96Wh (inclusa)

Accessori: Cavo USB-C

Peso: 182 g

Dimensioni: 108 x 108 x 102 mm

## IMBALLAGGIO

1 x Timer


1 X Cavo di ricarica USB-C

1 X Manuale d'uso

1 X Scatola di colore di imballaggio

## FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Utilizzare sempre il cavo in dotazione per alimentare KIDYTIMER (adattatore CA/CC non incluso, spina USB).



## GARANZIA E ASSISTENZA

### GARANZIA

Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

### SERVIZIO

Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da KIDYTIMER stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non è valida:

- A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali
- B. Garanzia scaduta
- C. Mancata presentazione del certificato di garanzia
- D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irricognoscibile.
- E. Sporcizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori
- F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne
- G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, versamento di liquidi, gocce, ecc.)
- H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, da prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto.
- I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.


## INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.


I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.

È necessario controllare periodicamente che fili, spine, guscio e altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, è necessario sospendere l'uso dell'apparecchio fino al momento della riparazione.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



## IMPOSTAZIONE DELL'ORA



# CONTEGGIO





SNELSTARTSGIDS  
VOOR **KIDYTIMER**

Voor een betere gebruikservaring dient U de instructies zorgvuldig door te lezen voordat U dit product gebruikt.

## TIMER MET LED

Elektronische timer met LED

## KENMERKEN

Pro naam: KIDYTIMER

Materiaal: ABS en PMMA

Spanning: DC 5V

Batterij: Binnenbatterij Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (meegeleverd)

Accessoire: USB-C kabel

Gewicht: 182 g

Afmetingen: 108 x 108 x 102 mm

## VERPAKKING

1 x Timer


1 x USB-C oplaadkabel

1 x Gebruikershandleiding

1 X Verpakking in kleurendoos

## ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYTIMER van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet meegeleverd, USB stekker)





## GARANTIE EN SERVICE

### GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.

### SERVICE

2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum) bij correct gebruik. De garantie geldt niet voor andere onderdelen dan de KIDYTIMER zelf. De batterij heeft een beperkte garantie van 6 maanden. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.


Onder deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing:

- A. Kunstmatige vernietiging, ongepast gebruik of gebruikt voor commerciële doeleinden
- B. Garantie verlopen
- C. Het niet kunnen tonen van de garantietaal
- D. De inhoud van de Garantikaart komt niet overeen met het werkelijke object. Of vaag en onherkenbaar
- E. Vuil en krassen op het product zelf of accessoires
- F. Gerepareerd en aangepast door de gebruiker, beschadigd door natuurrampen of externe krachten
- G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, gemorste vloeistoffen, druppels, enz.)
- H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurschommelingen, corrosie, oxidatie en in het algemeen chemische producten of stoffen die het product kunnen aantasten.
- I. Product gebruikt met water, in de regen.


## BATTERIJ-INFORMATIE

Oplaadbare batterijen mogen **alleen** onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Je moet de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen regelmatig controleren op schade. Als er schade wordt gevonden, moet het gebruik worden gestaakt totdat de reparatie is uitgevoerd.


## PRODUCTOMSCHRIJVING



## TIJD INSTELLEN



# AFTELLEN





SNABBSTARTGUIDE  
FÖR **KIDYTIMER**

För att få en bättre användarupplevelse bör du läsa igenom instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

## TIMER MED LED

Elektronisk timer med LED

## FUNKTIONER

Proffsnamn: KIDYTIMER

Material: ABS och PMMA

Spänning: DC 5V

Batteri: Invändigt batteri Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (ingår)

Tillbehör: USB-C-kabel

Vikt: 391 g

Mått: 108 x 108 x 102 mm

## FÖRPACKNING

1 x Timer


1 x USB-C-laddningskabel

1 x Användarhandbok

1 X Förpackning i färglåda

## ELFÖRSÖRJNING

Använd alltid den medföljande kabeln för att driva KIDYTIMER (AC/DC-adapter ingår ej, USB-kontakt)



## GARANTI OCH SERVICE

### GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten

### SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYTIMER.

6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller inte garantin:

- A. Artificiell förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål
- B. Garantin har löpt ut
- C. Underlåtenhet att visa upp garantikortet
- D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska objektet. Eller suddig och oigenkännlig
- E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören
- F. Repareras och modifieras av användaren, skadas av naturkatastrof eller yttre våld
- G. Defekter orsakade av felaktig användning, försumlig användning eller missbruk av artiklarna (stötar, olyckor, felaktig hantering, vätskespill, droppar etc.)
- H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten
- I. Produkten används med vatten, i regn.


## INFORMATION OM BATTERIET

Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.


Du bör regelbundet kontrollera ledningar, pluggar, skal och andra delar för skador.

Om skador upptäcks bör du avbryta användningen tills reparationen är utförd.


## PRODUKTBESKRIVNING



## INSTÄLLNING AV TID



# NEDRÄKNING





## MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de handleiding in uw taal.



**WARNING**

Not suitable for children under 36 months.

Long cord. Strangulation hazard.

Small parts. Choking hazard.

**ATTENTION!**

Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois.

Câble long. Risque de strangulation.

Petites pièces. Risque d'étouffement.

**OPGELET!**

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Lang snoer. Gevaar voor wurging.

Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.

**ACHTUNG!**

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

Lange Schnur. Strangulationsgefahr.

Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

**ATENCIÓN!**

No apto para niños menores de 36 meses.

Cordón largo. Peligro de estrangulamiento.

Trozos pequeños. Peligro de asfixia.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.

**AVISO**

Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade.

Cordão longo. Risco de estrangulamento.

Peças pequenas. Risco de asfixia.

**AVVERTENZA!**

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Cavo lungo. Rischio di strangolamento.

Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.

**ATENȚIE!**

Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni.

Cablu lung. Pericol de strangulare.

Bucăți mici. Pericol de sufocare.

احذر

غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا.

قطع صغيرة. خطر الاختناق.

سلك طويل. خطر الاختناق.



## DECLARATION OF CONFORMITY

### FR

"Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant :  
<https://kidywolf.com/certification-produit/>"

### NL

"U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link:  
<https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/>"

### EN

"You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link:  
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>"

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:



**[www.kidywolf.com](http://www.kidywolf.com)**

Designed in Belgium / Made in China

Imported by  
Nespart SRL - Drève Richelle 161 H  
1410 Waterloo - Belgium

---